



- ① 正面反射板
- ② 天井反射板
- ③ ホリゾン幕ボタン
- ④ 大黒幕ボタン
- ⑤ 道具ボタン-14
- ⑥ 道具ボタン-13
- ⑦ 道具ボタン-12
- ⑧ アッパーホリゾンライトボタン
- ⑨ 袖幕-3ボタン
- ⑩ 一文字幕-4ボタン
- ⑪ 道具ボタン-11
- ⑫ 道具ボタン-10
- ⑬ 道具ボタン-9
- ⑭ 道具ボタン-8
- ⑮ サスペンションライトボタン-3
- ⑯ 中割幕ボタン
- ⑰ 一文字幕-3ボタン
- ⑱ 道具ボタン-7
- ⑲ 道具ボタン-6
- ⑳ 道具ボタン-5
- ㉑ サスペンションライトボタン-2
- ㉒ スクリーン
- ㉓ (ポーターライト) 2共吊
- ㉔ 一文字幕-2ボタン
- ㉕ 一文字幕-1ボタン
- ㉖ 道具ボタン-4
- ㉗ 道具ボタン-3
- ㉘ 道具ボタン-2
- ㉙ サスペンションライトボタン-1
- ㉚ ポーターライトボタン-1
- ㉛ 袖幕-1ボタン
- ㉜ 一文字幕-1ボタン
- ㉝ 道具ボタン-1
- ㉞ 暗転幕ボタン
- ㉟ 引割綴帳
- ㊱ 綴帳ボタン
- ㊲ プロセニウム
- ㊳ サスペンションライトボタン
- ㊴ スピーカー昇降装置 (上手)(下手)

舞台機構コネクタBOX (下手)  
(W500×H750×D410)

舞台機構コネクタBOX (上手)  
(W500×H750×D410)

図号: EPW: 16049.15