



- ⑤ 正面反射板
- ⑤ 天井反射板
- ④ 8 水平幕バトン
- ④ 7 大黒幕バトン
- ④ 6 道具バトン-20
- ④ 5 道具バトン-19
- ④ 4 道具バトン-18
- ④ 3 アッパー-水平ライトバトン
- ④ 2 袖幕-5バトン
- ④ 1 一文字幕-5バトン
- ④ 0 道具バトン-17
- ④ -1 道具バトン-16
- ④ -2 道具バトン-15
- ④ -3 道具バトン-14
- ④ -4 サスペンションライトバトン-4
- ④ -5 袖幕-4バトン
- ④ -6 一文字幕-4バトン
- ④ -7 道具バトン-13
- ④ -8 道具バトン-12
- ④ -9 道具バトン-11
- ④ -10 道具バトン-10
- ④ -11 サスペンションライトバトン-3
- ④ -12 スクリーン
- ④ -13 (ボーダーライト-3共用)
- ④ -14 中割幕バトン
- ④ -15 一文字幕-3バトン
- ④ -16 道具バトン-9
- ④ -17 道具バトン-8
- ④ -18 道具バトン-7
- ④ -19 道具バトン-6
- ④ -20 サスペンションライトバトン-2
- ④ -21 ボーダーライトバトン-2
- ④ -22 袖幕-3バトン
- ④ -23 一文字幕-2バトン
- ④ -24 道具バトン-5
- ④ -25 道具バトン-4
- ④ -26 道具バトン-3
- ④ -27 道具バトン-2
- ④ -28 サスペンションライトバトン-1
- ④ -29 ボーダーライトバトン-1
- ④ -30 袖幕-2バトン
- ④ -31 一文字幕-1バトン
- ④ -32 道具バトン-1
- ④ -33 暗転幕バトン
- ④ -34 オペラカーテン
- ④ -35 袖幕-1バトン
- ④ -36 緞帳バトン
- ④ -37 携込みスピーカー昇降装置 (上手)(下手)
- ④ -38 プロセニアムスピーカー昇降装置
- ④ -39 プロセニアムサスペンションライトバトン
- ④ -40 サスペンションライトバトン

搬入口

舞台機構コネクタBOX (下手)  
(W500×H750×D410)

楽屋出入口

舞台機構コネクタBOX (上手)  
(W500×H750×D410)

楽屋出入口

4545  
(舞台迫り)

2127  
(舞台迫り)

3000 (舞台前縁~正面反射板)

7000 (プロセニアムサスペンションライトバトン)

300

1200 PW: 18180

300 (プロセニアムサスペンションライトバトン)

7000

5980

固定PW: 19160

21000 (緞帳バトン・袖幕-1バトン)

23947.9 (ホークストロ迫り)

25000 (オペラカーテン)